



















1, 2 はキットパーツの
J1, J5, J2, J6 と置き換えてください